

外来患者呼び出しシステム“ワンタッチコール”

病院で患者様を無線でお呼び出しするシステムです。簡単ワンタッチ操作で呼びたい番号をパイプやブザー音でお知らせします。



ワンタッチコールとは…

個別お知らせ可能な“ポケットベルタイプ”の無線呼出しシステムです。病院やフードコートなど、さまざまなウェイトングシーンで活躍します。



病院の機能評価においても、“待ち時間”や“個人情報保護”に配慮した呼び出し方法が求められており、本システムの導入により、改善が期待できます。

1 待ち時間のストレス・クレーム対策に

患者様へはパイプやブザー音などでお知らせするため、「院内アナウンスによる聞きまちがいや聞きのがし」などの不安や、「呼ばれるまで動けない」などの不満の解消に繋がります。

2 個人情報保護やバリアフリー対策に

無線で個別に呼び出しができるため、院内アナウンスが不要となり、患者様のプライバシーが守られます。また、パイプやブザー音などで呼び出しますことで視覚障害を持つ患者様へのバリアフリー対策としてもご使用頂けます。

3 院内感染のリスクを低減

長距離受信が可能のため、院内感染を心配される患者様に対しても、駐車場のマイカーなどでお待ちいただくことが可能です。
(*受信範囲は約150m、それ以上は中継機が必要。)

4 職員様の業務効率の向上に

患者様からの待ち時間に対する問合せの減少により、受付窓口の混雑緩和や、言いまちがい、聞きまちがいなどの呼び出しに伴う時間ロスの改善が期待できます。職員様のご負担が軽減され、業務効率の向上に繋がります。

* 特定小電力無線のため、医療機器、ペースメーカーなどへの影響はありません。

ご使用方法



主な特徴


- 受信するとバイブやブザー音(10秒固定)とパイロットランプ(緑色LEDが点滅)でお知らせします。
- 受信範囲は約150mをカバー。(使用条件により異なります。)
- 送信機の操作は呼び出したい番号キーを押すだけの簡単ワンタッチ操作、呼び出し番号はLEDで確認できます。
- 万が一、受信に気付かなかった場合に、自動的に3回まで呼び出しする“再呼び出し機能”付き。
- 中継機を使用することで、より広範囲で受信することが可能となります。
- 受信機は送信機1台に対し最大30台まで使用可能。(送信機を増設して使用した場合は100台まで)

※受信機100台以上で、ご使用されたい場合は、別途弊社までご相談ください。

その他のアプリケーション

- ◆ 薬局での処方箋待ちの患者様呼び出しに
- ◆ 会計待ちの患者様呼び出しに
- ◆ 視聴覚障害を持つ患者様の呼び出しに
- ◆ 医師、ナースをはじめ、病院スタッフの呼び出しに
- ◆ 手術中の患者様のご家族の呼び出しに
- ◆ 院内レストラン・食堂などでのお客様呼び出しに

ワンタッチコール製品仕様

機種名	送信機	受信機	小型充電スタンド	充電スタンド	中継機
形式名	 WTR	 WRE	 WCH-2(2個用)	 WCH(10個用)	 WRP
電源	AC100V仕様 ACアダプター付属	3.7Vリチウムポリマー充電電池 /容量450mAh	AC100V仕様 ACアダプター付属	AC100V仕様 ACアダプター付属	AC100V仕様 ACアダプター付属
送信/受信周波数	429MHz帯(特定小電力型)	429MHz帯(特定小電力型)	—	—	429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	10mW	—	—	—	10mW
充電時間/充電方式	—	約3~4時間で 連続使用12時間	接点充電	接点充電	—
番号	0~99まで設定可能	0~99まで設定可能	—	—	—
使用温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
重量	230g	50g	155g	595g	235g
サイズ(mm)	W220×H93×D29	W40×H97×D15	W82×H60×D96	W141×H58×D182	W220×H93×D29

* 機器を設置する際には、事前の電波テスト、周波数合わせが必要です。弊社までご相談ください。



お問合せは 〒390-0828 長野県松本市庄内2-5-3 TEL : 050-3574-9568
 プロGRESS株式会社 E-mail : info@progress-corp.co.jp <http://www.progress-corp.jp>